



ИНСЕКТИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ

IK281-2x10W

IK281-2x15W

IK281-2x20W

Инструкция по эксплуатации



Электронные инсектицидные лампы используют ультрафиолетовые лучи для привлечения летающих насекомых. Доказано, что это является наиболее эффективной приманкой для легких летающих насекомых, таких как мухи, моль, комары и др. Эти насекомые поражаются электрическим током, пропущенным через металлические решетки. Устройство не использует химические вещества, спреи и прочие вещества, загрязняющие окружающую среду, также устройство является безопасными для человека и домашних животных. Оно идеально подходит для использования на фабриках, в продовольственных магазинах, холодильных помещениях, больницах, домах и других местах.

Предупреждения и безопасное использование продукта

1. Прибор должен эксплуатироваться ответственными взрослыми людьми только после ознакомления и понимания этих инструкций. Дети до 16 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями должны включать/выключать прибор только при условии, что он был помещен или установлен в обычном рабочем положении, и эти лица получили соответствующие инструкции по безопасному использованию прибора и поняли потенциальные опасности, связанные с использованием прибора. Дети младше 16 лет не должны подключать, настраивать и/или осуществлять чистку прибора или выполнять техническое обслуживание.
2. Чистка и обслуживание не должны осуществляться детьми в возрасте до 16 лет.
3. Дети не должны играть с прибором, а также должны находиться под постоянным наблюдением, если прибор включен.
4. Высокое напряжение! Отключите питание и начинайте обслуживание или чистку не ранее, чем через 40 мин.
5. Храните в недоступном для детей и домашних животных месте.
6. Никогда не вставляйте любые предметы внутрь решетки во время работы прибора.
7. Размещайте прибор вдали от легковоспламеняющихся поверхностей и материалов.
8. Проверьте напряжение питания перед началом работы.
9. Устанавливайте прибор в безопасном месте, вне досягаемости детей или домашних животных.
10. В случае повреждения силового кабеля он должен быть отремонтирован или заменен квалифицированным специалистом.
11. Чтобы снизить риск возгорания, регулярно удаляйте мертвых насекомых. Ежедневно проверяйте и очищайте лоток для сбора насекомых, при наличии большого скопления насекомых выполняйте это чаще.
12. Не помещайте предметы на прибор или внутрь него ни при каких обстоятельствах, если он включен.



13. В случае попадания в устройство жидкостей или инородных тел немедленно отключите прибор из сети. Не пытайтесь использовать прибор, а обратитесь за консультацией к квалифицированному специалисту.
14. Не устанавливайте прибор в ванных комнатах или других помещениях с повышенной влажностью.
15. Вынимайте вилку из розетки, когда прибор не используется, приступайте к чистке спустя 40 минут после отключения.
16. Оставляйте зазор не менее 30 мм между прибором и другими предметами.
17. Это устройство не подходит для уничтожения червеёдок обыкновенных.
18. Никогда не используйте на чердаках или в местах, где устройство может быть оставлено без присмотра.
19. Никогда не используйте прибор в местах, где он может быть оставлен без присмотра и не может чиститься ежедневно.
20. Никогда не устанавливайте прибор в местах, где он может быть опрокинут или в местах, где его отключение и чистка могут быть затруднены.
21. Важно! Запрещается устанавливать и включать прибор вблизи любых легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов, таких как шторы, краски, жидкости, аэрозоли или газы и другие аналогичные материалы.

Инструкция по эксплуатации:

Характеристики:

- Алюминиевая верхняя крышка.
- Устойчивость к царапинам.
- Легкость чистки.
- Полностью защищенная внешняя сетка для повышения безопасности.
- Большой съемный лоток для легкой чистки.
- Поставляется с цепью для подвешивания к потолку.
- Срок службы лампы: до 5000-8000 часов

Технические характеристики

Питание: – 220-240 В 50 Гц 60 Гц
Срок службы лампы: 5000-8000 часов

Установка

1. Распакуйте инсектицидную лампу. Сохраните картон и упаковку. Используйте ее для хранения в межсезонье.
2. Выберите надежное устройство крепления, за которое можно подвесить устройство, используя поставляемую цепь.



3. Стационарная установка должна осуществляться квалифицированным электриком.
4. Подвешивайте или устанавливайте прибор на высоте от 1,8 м до 2,5 м.
5. Располагайте устройство на расстоянии не менее 2,5 метров от зон, предназначенных для человеческой деятельности и приготовления пищи.

Использование прибора

Удалите все упаковочные и транспортировочные материалы изнутри и снаружи прибора.

Убедитесь, что прибор не имеет видимых повреждений и что все детали на месте.

Не используйте с другим кабелем кроме входящего в комплект поставки.

Подключайте только к 230 В / 50 Гц.

Убедитесь, что при включении кабель полностью размотан.

Включите переключатель вкл/выкл

Чистка и обслуживание

Выключите прибор и выньте вилку из источника питания, затем оставьте прибор на 40 минут перед чисткой.

Выньте лоток для сбора и удалите мертвых насекомых.

Установите на место лоток для сбора.

Перед очисткой сеток мягкой щеткой убедитесь, что устройство выключено и отключено от питания не менее чем 40 минут назад.

Экология

—

Не утилизируйте электрические приборы как несортированные коммунальные отходы, используйте отдельные средства утилизации.

Свяжитесь с вашим местным органом управления для получения информации о доступных системах утилизации.

Если электрические приборы утилизируются на свалках, опасные вещества могут попасть в грунтовые воды и причинить урон здоровью людей.

При замене старой бытовой техники на новую, розничный продавец обязан бесплатно принять ваш старый прибор для утилизации.