

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ДИСПЛЕЙ-ПРИЕМНИК Д-3 АРТИКУЛ 2300-0Х

РЕГИСТРАЦИЯ КНОПКИ ВЫЗОВА

1. Дисплей-приемник в режиме ожидания.
2. Нажмите и удерживайте кнопку FUN 3 секунды до появления F1.
3. Нажмите кнопку ENT. На экране появится наибольший номер зарегистрированной кнопки. Если зарегистрированных кнопок нет, то появится 01.
4. Нажмите кнопки UP, MOVE, DOWN, чтобы выставить нужный номер. Если после выбранного номера отображается точка, это означает, что номер уже занят. Нажмите ENT, чтобы удалить этот номер. После удаления точки после номера отображаться не будет.
5. Нажмите на кнопку вызова. Номер на дисплее начнет мигать, проигрывается звуковой сигнал. После этого номер на дисплее увеличится на единицу.
6. Повторяйте шаги 3-5, чтобы запрограммировать другие кнопки.
7. Номер кнопки может начинаться с латинских букв: A, B, C, D, E, F, H, P, L, J или цифр.
8. Нажмите ESC до появления F1.
9. Нажмите ESC для перехода в режим ожидания. Регистрация кнопки завершена.

ВЫБОР МЕЛОДИИ

1. Дисплей-приемник в режиме ожидания.
2. Нажмите и удерживайте кнопку FUN 3 секунды до появления F1.
3. Нажмите кнопку UP до появления F2.
4. Нажмите ENT, на экране появится номер установленной мелодии (например, 01).
5. Используйте UP и DOWN для выбора мелодии.
6. Нажмите ENT для подтверждения выбора. На экране появится F2.
7. Нажмите ESC для перехода в режим ожидания. Выбор мелодии произведен.

ВРЕМЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ВЫЗОВОВ НА ДИСПЛЕЕ-ПРИЕМНИКЕ

1. Дисплей-приемник в режиме ожидания.
2. Нажмите и удерживайте кнопку FUN 3 секунды до появления F1.
3. Нажмите кнопку UP до появления F3.
4. Нажмите кнопку ENT. На экране появится число (например, 20). Это время отображения в секундах.
5. Используйте UP и DOWN, установите нужную длительность отображения в интервале от 1 до 99 секунд. Значение 00 соответствует бесконечному отображению вызова на экране.
6. Нажмите ENT для подтверждения выбора. На экране появится F3.
7. Нажмите ESC для перехода в режим ожидания. Установка времени отображения завершена.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ МЕЛОДИИ

1. Дисплей-приемник в режиме ожидания.
2. Нажмите и удерживайте кнопку FUN 3 секунды до появления F1.
3. Нажмите кнопку UP до появления F4.

4. Нажмите кнопку ENT. На экране появится число (например, 1). Это число воспроизведений мелодии при поступлении вызова.
5. Используя UP и DOWN, установите нужное число повторений мелодии. Возможно установление от 1 до 15 повторений. Каждая мелодия длится 2 секунды.
6. Нажмите ENT для подтверждения выбора. На экране появится F4.
7. Нажмите ESC для перехода в режим ожидания. Установка длительности мелодии завершена.

УДАЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ КНОПКИ. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ДИСПЛЕЯ-ПРИЕМНИКА

1. Дисплей-приемник в режиме ожидания.
2. Нажмите и удерживайте кнопку FUN 3 секунды до появления F1.
3. Нажмите кнопку UP до появления F6.
4. Нажмите кнопку ENT. На экране появится наименьший номер зарегистрированной кнопки.
5. Используя UP, DOWN и MOVE, установите номер кнопки, которую хотите удалить.
6. Нажмите ENT для подтверждения выбора. Проигрывается мелодия, номер мигнет. Выбранный номер удален. На экране отобразится номер следующей зарегистрированной кнопки вызова.
7. Нажмите и удерживайте ENT до появления “---”, для удаления ВСЕХ зарегистрированных кнопок. После удаления на экране будет 00.
8. Нажмите ESC до появления F6.
9. Нажмите ESC для перехода в режим ожидания. Удаление кнопок вызова завершено.