



Картридж AQA therm MOVE

Мембрана обратного осмоса

Важное замечание: Всегда держите Руководство по установке и эксплуатации под рукой, чтобы избежать возможных ошибок, и перед выполнением любых работ с устройством внимательно его прочитайте и соблюдайте в ходе работ. Несмотря на то, что наши листы технических данных и брошюры могут содержать рекомендации в меру наших знаний, их содержание не имеет обязательной юридической силы. В дополнение к ним применяются наши общие условия торговли.

Подлежит изменению!

1. Комплект поставки

1. Картридж AQA therm MOVE с гигиеническим колпачком
2. Паспортная табличка (карта обслуживания)
3. Руководство по установке и эксплуатации

2. Назначение

Мембранный картридж AQA therm MOVE предназначен для уменьшения образования накипи и снижения коррозионных свойств воды. Так как требования к качеству воды регулируются директивой VDI 2035 в Германии и ÖNORM H 5195-1 в Австрии, то в связи с этим BWT рекомендует режим работы оборудования с использованием воды с низким содержанием.

Кроме того, существует необходимость обеспечения надлежащего проектирования, монтажа, ввода в эксплуатацию и работу системы отопления в соответствии со стандартами или спецификациями BWT. Для подпитки рекомендуется использовать только воду BWT с низким содержанием.

3. Ресурс

Ресурс картриджа определяется как 40 000 л. Если это значение превышено или расход заметно падает, замените картриджи. Ресурс может быть значительно уменьшен за счет использования воды с повышенным содержанием извести, хлора, железа и марганца.

Измерение электропроводности:

Электропроводность воды предназначенной для заполнения отопительной системы должна иметь значения <60-80 мкСм/см.

Если электропроводность превышает 100 мкСм/см, картриджи необходимо заменить (см. Замена картриджа).

4. Замена картриджа

Оба картриджа установки AQA therm MOVE всегда необходимо заменять одновременно. Для замены картриджей не требуется инструментов. Осторожно наклоните AQA therm MOVE назад на 90° для замены картриджей. Выкрутите два картриджа из рамы. Вкрутите новые картриджи в головную часть рамы и зафиксируйте их с усилием от руки в конечном положении. Установите (наклейте) паспортные таблички в видимом положении.

Видео по вводу в эксплуатацию и замене картриджа:

<https://www.bwt.com/de-at/produkte/heizungsschutz/bwt-aqa-therm-move/>



Промывка новых картриджей

Для правильного использования необходимо промывать картриджи не менее 5 минут перед первым их использованием. Чтобы предотвратить образование биопленки и повреждения мембраны, необходимо сохранять картридж во влажном состоянии в течение всего срока службы.

Технические данные: BWT AQA Therm Move		
Производительность, свободный выход при предварительном давлении 2,5 бар , 15 °С	л/ч	45
Производительность, свободный выход при предварительном давлении 5 бар , 15 °С	л/ч	95
Давление исходной воды (мин./макс.)	бар	2,5 / 8
Коэффициент удержания солей TDS	%	95
Коэффициент преобразования воды WCF (мин.)	%	45
Температура окружающей среды / исходной воды (мин./макс.)	°С	5-40 / 5-45
Размеры картриджа AQA Therm Move Ø x H	мм	145 x 450
Вес картриджа, сухой / с водой	кг	4,0 / 6,2

Дополнительная информация

BWT Austria GmbH
Walter-Simmer-Straße 4
A-5310 Mondsee
Тел: +43 6232 5011-0
Факс: +43 6232 4058
E-Mail: office@bwt.at

BWT Wassertechnik GmbH
Industriestraße 7
D-69198 Schriesheim
Тел: +49 6203 73-0
Факс: +49 6203 73-102
E-Mail: bwt@bwt.de

BWT ITALIA S.r.l
Via Plinio, 59
I-20129 Milano
Тел: +39 02 2046343
Факс: +39 02 201058
E-Mail: info@cillit.it

BWT France SAS
103, rue Charles Michels
F-93206 Saint Denis Cedex
Тел: +33 1 49 224 500
Факс: +33 1 49 224 5-5
E-Mail: bwt@bwt.fr

BWT Belgium BV.
Leuvensesteenweg 633
B-1930 Zaventem
Тел: +32 2 758 0310
Факс: +32 2 758 0333
E-Mail: bwt@bwt.be

BWT Česká republika s.r.o.
Lipová 196 – Čestlice
CZ-251 01 Říčany
Тел: +42 272 680 300
Факс: +42 272 680 299
E-Mail: info@bwt.cz

BWT Polska Sp. z o.o.
ul. Polczyńska 116
PL-01-304 Warszawa
Тел: +48 22 53 35 700
Факс: +48 22 53 35 749
E-Mail: bwt@bwt.pl

BWT Hungária Kft
Keleti utca 7
H-2040 Budaörs (Budapark)
Тел: +36 23 430 480
Факс: +36 23 430 482
E-Mail: bwt@bwt.hu

BWT AQUA AG
Hauptstraße 192CH-4147
Aesch/BL
Тел: +41 61 75588 99
Факс: +41 61 75588 90
E-Mail: info@bwt-aqua.ch

BWT UK Limited
BWT House, The Gateway
Centre Coronation Road, High
Wycombe Buckinghamshire.
HP12 3SU
Тел: +44 0 1494 838100
Факс: +44 0 1494 838101
E-Mail: enquiries@bwt-uk.co.uk

BWT Nederland BV
Energieweg 9
NL-2382 NA Zoeterwoude
Тел: +31 88 750 9000
Факс: +31 88 750 9090
E-Mail: sales@bwt-nederland.nl

BWT Birger Christensen AS
Røykenseien 142 A
P.O. Box 136N-1386 Asker
Тел: +47 67 17 70 00
Факс: +47 67 17 70 01
E-Mail: info@bwtwater.no

BWT Iberica S.A.
Silici, 71-73Poligono Industrial
del EsteE-08940 Cornellà de
Llobregat
Тел: +34 93 474 04 94
Факс: +34 93 474 47 30
E-Mail: corellana@cillit.com

ООО BWT Россия
Россия,
115432, Москва,
Проектируемый проезд
№ 4062 д.6 стр.16
Тел: +7 495 225 33 22
E-Mail: info@bwt.ru

BWT HOH A/S
Geminivej 24
DK-2670 Greve
Тел: +45 43 600 500
Факс: +45 43 600 900
E-Mail: bwt@bwt.dk

**ATH APLICACIONES TECNICAS
HIDRAULICAS, S.L.**
Urpina, 31-35
ES-08758 Cervello (Barcelona)
Тел: +34 93 6802222
Факс: +34 93 6802202
E-Mail: ath@ath.es

www.bwt-group.com

 **BWT**
BEST WATER TECHNOLOGY