



## OmniBlend I

### МОДЕЛЬ ZCK100S, ZCK100P Инструкция по эксплуатации

#### Электрический Чафинг диш

Перед тем как пользоваться устройством прочтите внимательно, и пользуйтесь в соответствии с указаниями.

Модель: ZCK100S

Ёмкость: 1/1x100 GN контейнер

220V 50Hz 1600W

Этот прибор предназначен для подогрева пищи и супов

#### Переключатель и индикаторная лампа

Включите прибор, нажав на выключатель. Переключатель имеет 6 положений 0-5 когда переключатель установлен в положение 1 прибор включается и загорается индикаторная лампа, когда переключатель устанавливается в положение 0, питание выключено и лампа гаснет.

#### Работа и индикаторная лампа

С помощью термостата вы контролируете температуру воды в ёмкости, когда выбрано положение 1, ТЭН начинает работать и индикатор включается.

Когда температура воды достигнет заданной температуры, нагрев отключается и индикатор гаснет, когда температура воды понижается до 10С, нагрев возобновляется и

индикатор загорается. Устройство работает автоматически и поддерживает температуру в зависимости от выбранного режима.

Когда на переключателе выбран максимальный режим, ТЭН нагревает воду до 90С (+-10С) приблизительно за 20 мин, при этом из углов ёмкости выделяется пар.

Этот прибор оснащён защитой от перегрева, если температура нагревательного элемента повышается до 118С, защита выключает электричество, когда ТЭН остывает, нагрев возобновляется.

## Линия ограничения воды

Перед включением прибора добавьте необходимое количество воды, используйте отметки Min и Max.

### ВАЖНО

- 1) аппарат предназначен только для подогрева, не для приготовления пищи
- 2) не погружайте в воду это приведёт к неисправности
- 3) установите на ровной поверхности на двигайте во время работы
- 4) убедитесь что шнур питания выдернут, если прибор не работает или вы осуществляете чистку
- 5) прибор должен быть заземлён и не предназначен для использования на открытом воздухе
- 6) если есть проблемы обратитесь к дистрибьютеру

