

HiSTORY

НАСАДКА-ОВОЩЕРЕЗКА ИКМ-S01 ДЛЯ КУХОННОЙ МАШИНЫ Инструкция по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Аксессуар насадка-овощерезка совместим с кухонными машинами HiSTORY ИКМ-XD322/323/324/325. Насадка подходит для мелкой нарезки, терки и шинковки овощей, фруктов, сыра и колбасных изделий для салатов, соусов, закусок и заготовок, овощных и фруктовых пюре. Не используйте овощерезку в целях, отличных от приготовления продуктов питания с кухонными машинами ИКМ-XD322/323/324/325 в бытовых условиях.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем использовать овощерезку, внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее в качестве справочника. Правильное использование насадки значительно продлит срок ее службы. Также, сохраните коробку — на упаковке указана дата производства. Она поможет определить срок гарантии, если Вы потеряете чек, подтверждающий покупку.

Меры безопасности и инструкции не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. При работе с насадкой пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

- Следите за тем, чтобы дети не использовали насадку в качестве игрушки. Держите ее в недоступном для детей месте. Дети не должны проводить чистку насадки, если им менее восьми лет, и/или они находятся без присмотра.
- Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.
- Насадку категорически нельзя использовать любым иным способом, чем с кухонными машинами HiSTORY ИКМ-XD322/323/324/325.

⚠ Ножи терок и шинковки очень острые!!!

При работе с овощерезкой для подачи продуктов используйте только комплектный толкатель. Будьте осторожны при установке и смене дисков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал дисков	сталь	Нельзя мыть в посудомоечной машине
Диски	съёмные, взаимозаменяемые	Вес нетто.....0,13 кг
Тип дисков	терки и шинковка	Страна производства

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн и технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус — 1 шт.
Терка — 2 шт.
Шинковка — 1 шт.

Толкатель — 1 шт.
Инструкция — 1 шт.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

⚠ После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать насадку при комнатной температуре не менее 2 часов перед использованием.

- Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем, а также в том, что части насадки не повреждены.
- Протрите корпус овощерезки влажной тканью или салфеткой, промойте съёмные диски с помощью нейтрального моющего средства под проточной водой, дайте поверхностям полностью высохнуть.
- Подключите насадку с помощью Руководства по эксплуатации для Вашей кухонной машины HiSTORY ИКМ-XD322/323/324/325 (стр. 19-20).
- Не прикладывайте чрезмерных механических усилий при загрузке продуктов в овощерезку, чтобы не допустить ее поломки.
- Запрещается прикасаться к подвижным частям прибора во время его работы.
- Если при измельчении продукта чувствуется сильная вибрация, отключите прибор и проверьте плотность соединения насадки с кухонной машиной. Если вибрация сохраняется, нарежьте продукты более мелкими кусочками.
- Оптимальные скорости работы насадки — от 3 до 5.
- Время непрерывной работы не должно превышать 5 минут. Затем сделайте перерыв не менее 15 минут.

ОЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- После работы овощерезки необходимо очистить все рабочие поверхности. Не используйте диски с засохшими остатками продуктов от предыдущего использования. Это может ухудшить режущие свойства дисков и привести к отравлению.

⚠ Не используйте для чистки насадки металлические предметы, агрессивные и абразивные губки и моющие средства.

Следует сразу промыть диски после измельчения продуктов с содержанием соли.

- Тщательно промойте все части насадки, контактировавшие с едой, с использованием нейтрального моющего средства без кислот (ACID free) под струей теплой проточной воды. Тщательно их просушите. Запрещено мыть диски, корпус и толкатель в посудомоечной машине.
- Храните насадку в сухом вентилируемом месте, вдали от нагревательных приборов.
- Оберегайте насадку от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать насадку механическим воздействиям, которые могут привести к ее повреждению. Необходимо беречь упаковку насадки от попадания воды и других жидкостей.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данный аксессуар предоставляется гарантия сроком на 6 месяцев с даты его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, обязуется устранить заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов, путем замены всего изделия на новое или эквивалент. При возникновении гарантийного случая обратитесь в сервисный центр. Адреса и телефоны авторизованных центров Вы можете уточнить в магазине, у наших дилеров и на сайте компании www.hi-story.ru. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена кассовым или товарным чеком. Изготовитель не несет обязательств по гарантийному ремонту или замене изделия в случае отсутствия документа, подтверждающего дату продажи.

Изготовитель оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения условий эксплуатации в соответствии данной инструкцией по эксплуатации, если изделие модифицировалось или было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также не сохранена полная комплектность изделия. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они представлены.

1. Гарантия включает в себя бесплатную диагностику или замену неисправного изделия.

2. Гарантия не включает в себя установку, чистку, обслуживание изделия, порядок которых изложен в руководствах по эксплуатации для овощерезки и кухонной машины.

3. Гарантия не распространяется на случаи нормального износа изделия и в следующих случаях:

- механические, тепловые и иные повреждения насадки, перегрев, длительное воздействие тепла на изделие; дефекты от перепада температур;
- ненадлежащее использование насадки, в т.ч. профессиональное или использование в коммерческих целях;
- пятна, обесцвечивание, выцветание либо царапины на внутренней и внешней сторонах комплектующих;
- естественный износ ножей;
- использование с неоригинальной кухонной машиной;
- несоблюдение мер предосторожности, условий транспортировки и эксплуатации;
- непочтение пользователем данной инструкции по эксплуатации;
- повреждения, возникшие в результате несчастного случая, нарушения техники безопасности, неправильного или плохого обращения, а также вызванные установкой и эксплуатацией основного прибора — кухонной машины, не соответствующим местным электротехническим правилам;
- косвенные убытки пользователя;
- стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или производителя.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления насадки можно найти на коробке с комплектом. Номер состоит из 6 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й — 6-й — год выпуска устройства (ммгггг).

Установленный производителем минимальный срок службы для данного изделия составляет 1 год при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



Данный аксессуар необходимо утилизировать отдельно от других отходов (Директива 2012/19/ЕС). Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Утилизировать всю упаковку необходимо безопасным для окружающей среды способом.

Для упаковки изделия применяются безвредные материалы, пригодные для повторного использования.

www.hi-story.ru