

# HiSTORY

## НАСАДКА-ОВОЩЕРЕЗКА IMG-S04 ДЛЯ МЯСОРУБКИ

### Инструкция по эксплуатации

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Аксессуар насадка-овощерезка совместим с мясорубкой HiSTORY IMG-XD420. Насадка подходит для мелкой нарезки, терки и шинковки овощей, фруктов, сыра и колбасных изделий для салатов, соусов, закусок и заготовок, овощных и фруктовых пюре. Не используйте овощерезку в целях, отличных от приготовления продуктов питания в бытовых условиях с помощью мясорубки IMG-XD420.

#### ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем использовать овощерезку, внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее в качестве справочника. Правильное использование насадки значительно продлит срок ее службы. Также, сохраните коробку — на упаковке указана дата производства. Она поможет определить срок гарантии, если Вы потеряете чек, подтверждающий покупку.

Меры безопасности и инструкции не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. При работе с насадкой пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

• Следите за тем, чтобы дети не использовали насадку в качестве игрушки. Держите ее в недоступном для детей месте. Дети не должны проводить чистку насадки, если им менее восьми лет, и/или они находятся без присмотра.

• Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.

• Насадку категорически нельзя использовать любым иным способом, кроме как с мясорубкой HiSTORY IMG-XD420.

**⚠ ВНИМАНИЕ !!! Ножи терок и шинковки очень острые!!!**

При работе с овощерезкой для подачи продуктов используйте только комплектный толкатель. Будьте осторожны при установке и смене дисков.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал дисков .....	сталь	Можно мыть в посудомоечной машине:	
Диски .....	Съемные, взаимозаменяемые	Корпус и толкатель .....	да
Тип дисков .....	терки и шинковка	Диски .....	нет
Вес нетто .....	0,38 кг	Страна производства .....	Китай

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн и технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность  $\pm 10\%$

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус — 1 шт.  
Терка — 2 шт.  
Шинковка — 1 шт.

Толкатель — 1 шт.  
Инструкция — 1 шт.

#### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

**⚠ После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать насадку при комнатной температуре не менее 2 часов перед использованием.**

- Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем, а также в том, что части насадки не повреждены.
- Протрите корпус овощерезки влажной тканью или салфеткой, промойте съемные диски с помощью нейтрального моющего средства под проточной водой, дайте поверхностям полностью высохнуть.
- Подключите насадку с помощью Руководства по эксплуатации для Вашей мясорубки HiSTORY IMG-XD420 (стр. 16–17).
- Не прикладывайте чрезмерных механических усилий при загрузке продуктов в овощерезку, чтобы не допустить ее поломки.
- Запрещается прикасаться к подвижным частям прибора во время его работы.
- Если при измельчении продукта чувствуется сильная вибрация, отключите прибор и проверьте плотность соединения насадки с корпусом мясорубки. Если вибрация сохраняется, нарежьте продукты более мелкими кусочками.
- Время непрерывной работы не должно превышать 5 минут. Затем сделайте перерыв не менее 10 минут.

#### ОЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

• После работы овощерезки необходимо очистить все рабочие поверхности. Не используйте диски с засохшими остатками продуктов от предыдущего использования. Это может ухудшить режущие свойства дисков и привести к отравлению.

**⚠ Не используйте для чистки насадки металлические предметы, агрессивные и абразивные губки и моющие средства.**

Следует сразу промыть диски после измельчения продуктов с содержанием соли.

- Тщательно промойте все части насадки, контактировавшие с едой, с использованием нейтрального моющего средства без кислот (ACID free) под струей теплой проточной воды. Тщательно их просушите. Корпус и толкатель овощерезки можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60°C. Запрещено мыть диски в посудомоечной машине.
- Храните насадку в сухом вентилируемом месте, вдали от нагревательных приборов.
- Оберегайте насадку от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать насадку механическим воздействиям, которые могут привести к ее повреждению. Необходимо беречь упаковку насадки от попадания воды и других жидкостей.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данный аксессуар предоставляется гарантия сроком на 6 месяцев с даты его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, обязуется устранить заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов, путем замены всего изделия на новое или эквивалент. При возникновении гарантийного случая обратитесь в сервисный центр. Адреса и телефоны авторизованных центров Вы можете уточнить в магазине, у наших дилеров и на сайте компании [www.hi-story.ru](http://www.hi-story.ru). Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена кассовым или товарным чеком. Изготовитель не несет обязательств по гарантийному ремонту или замене изделия в случае отсутствия документа, подтверждающего дату продажи.

Изготовитель оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения условий эксплуатации в соответствии данной инструкцией по эксплуатации, если изделие модифицировалось или было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также не сохранена полная комплектность изделия. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они представлены.

1. Гарантия включает в себя бесплатную диагностику или замену неисправного изделия.
2. Гарантия не включает в себя установку, чистку, обслуживание изделия, порядок которых изложен в руководствах по эксплуатации для овощерезки и мясорубки.
3. Гарантия не распространяется на случаи нормального износа изделия и в следующих случаях:
  - механические, тепловые и иные повреждения насадки, перегрев, длительное воздействие тепла на изделие; дефекты от перепада температур;
  - ненадлежащее использование насадки, в т.ч. профессиональное или использование в коммерческих целях;
  - пятна, обесцвечивание, выцветание либо царапины на внутренней и внешней сторонах комплектующих;
  - естественный износ ножей;
  - использование с неоригинальной мясорубкой;
  - несоблюдение мер предосторожности, условий транспортировки и эксплуатации;
  - непочтение пользователем данной инструкции по эксплуатации;
  - повреждения, возникшие в результате несчастного случая, нарушения техники безопасности, неправильного или плохого обращения, а также вызванные установкой и эксплуатацией основного прибора — мясорубки, не соответствующим местным электротехническим правилам;
  - косвенные убытки пользователя;
  - стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или производителя.

Гарантия на насадку-овощерезку не распространяется на мясорубку, с которой данная насадка используется.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления насадки можно найти на коробке с комплектом. Номер состоит из 6 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й — 6-й — год выпуска устройства (ммгггг).

Установленный производителем минимальный срок службы для данного изделия составляет 1 год при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



Аксессуар к мясорубке Насадка-овощерезка IMG-S04 не подлежит обязательной сертификации.



Данный аксессуар необходимо утилизировать отдельно от других отходов (Директива 2012/19/EC). Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Утилизировать всю упаковку необходимо безопасным для окружающей среды способом.

Для упаковки изделия применяются безвредные материалы, пригодные для повторного использования.

[www.hi-story.ru](http://www.hi-story.ru)