

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЛАДИЛЬНОГО КАТКА

Перед запуском в работу гладильного катка просим вас внимательно ознакомиться с рекомендациями по эксплуатации.

<p>После включения гладильного катка необходимо выставить температуру и скорость глажения.</p> <ul style="list-style-type: none">● Ориентировочное время нагрева утюга 7-10 минут.● Данный процесс происходит автоматически.	<p>Перед началом глажения рекомендуется прогреть вал.</p> <ul style="list-style-type: none">● Для этого необходимо прижать мульду к валу, нажав на педаль прижима и подождав 3-4 оборота.● После чего отвести ее повторным нажатием на педаль.
<p>Белье необходимо подготовить к глажению.</p> <ul style="list-style-type: none">● Оно должно быть аккуратно расправлено и иметь остаточную влажность не более 25%.● Для изделий из хлопка оптимальная влажность 18-20%.● Не допускается хранение белья в скомканном состоянии.	<p>Процесс глажения может отличаться в зависимости от вида обрабатываемого изделия.</p> <ul style="list-style-type: none">● Тонкое белье удобно подавать, не отводя мульду от вала.● Если белье толстое, либо сложено в 2-3 раза, то необходимо отвести утюг, нажав на педаль прижима, и подать белье под утюг.● Когда вал частично затянул белье - прижать мульду повторно.
<p>Во время глажения необходимо расправлять белье на подающей планке, растягивая его влево и вправо, создавая посередине небольшое натяжение.</p>	<p>Для обеспечения безопасной работы в конструкции предусмотрена планка защиты рук, при нажатии которой барабан начинает вращаться в противоположную сторону.</p>
<p>Глажение необходимо осуществлять на всех поверхностях гладильного катка.</p> <p>Если белье уже, чем рабочая поверхность, то следует глаждить его поочередно в разных частях вала.</p>	<p>При перерыве в работе необходимо отпускать прижим мульды от вала.</p> <ul style="list-style-type: none">● При прижатой мульде без глажения белья чехол будет подгорать, что приведет к его преждевременному износу.● Допускаемое время холостого хода в прижатом состоянии – не более 1 минуты.
<p>Выключение гладильного катка необходимо осуществлять только с помощью кнопки выключения на пульте управления.</p> <p>При этом, если утюг был в прижатом состоянии, он автоматически отведется от вала.</p>	<p>При нажатии на кнопку аварийного выключения происходит обесточивание гладильного катка, и утюг останется в прижатом состоянии.</p> <ul style="list-style-type: none">● Это приведет к подгоранию чехла и обмотки вала.● В случае аварийного отключения электричества при прижатой мульде необходимо отвести ее в ручном режиме. <p>Это нужно для того, чтобы разогретая мульда не прожгла чехол вала.</p>

Соблюдение этих простых правил значительно увеличит срок службы гладильного катка и сохранит качество глажения на долгие годы эксплуатации.



<https://helenltd.com/>

8 (927) 094-13-70 Отдел продаж

8 (800) 55-023-55 Горячая линия

440028, Россия, Пензенская обл., Пенза, проезд Германа Титова, 4