



Using the wireless switch

1. Read the basic instructions.
2. Install the disposer according to the basic instructions.
3. Connect the power cord of the disposer and the control unit (1).
4. Connect the control unit (1) to the power supply.
5. Press the wireless switch button. Disposer will start and the indicator light (3) on the control unit (1) will turn red.
6. To turn off the disposer, press the wireless switch button (2) again. The indicator light (3) will turn off.

EN

Utilizzando l'interruttore wireless

1. Leggere le istruzioni di base.
2. Installare la smerigliatrice secondo le istruzioni di base.
3. Collegare il cavo di alimentazione della smerigliatrice e dell'unità di controllo (1).
4. Collegare l'unità controllata (1) all'alimentazione.
5. Premere il pulsante dell'interruttore wireless. Il tritatutto si avvierà e la spia (3) sull'unità di controllo (1) diventerà rossa.
6. Per spegnere il macinino, premere nuovamente il pulsante dell'interruttore wireless (2). La spia (3) si spegnerà.

IT

Използване на безжичен превключвател

1. Прочетете основните инструкции.
2. Инсталирайте диспозера според основните инструкции.
3. Свържете захранващия кабел на диспозера и контролния блок (1).
4. Свържете контролния блок (1) към захранването.
5. Натиснете бутона за безжичен превключвател. Диспозерът ще започне и светлинният индикатор (3) на контролния блок (1) ще светне в червено.
6. За да изключите диспозера, натиснете отново бутона за безжичен превключвател (2). Светлинният индикатор (3) ще изгасне.

BG

Использование беспроводного выключателя

1. Ознакомьтесь с основной инструкцией.
2. Установите измельчитель в соответствии с основной инструкцией.
3. Соедините сетевой шнур измельчителя и управляемый блок (1).
4. Подключите управляемый блок (1) к источнику питания.
5. Нажмите на клавишу беспроводного выключателя. Измельчитель заработает и световой индикатор (3) на управляемом блоке (1) загорится красным.
6. Для выключения измельчителя повторно нажмите на клавишу беспроводного выключателя (2). Световой индикатор (3) погаснет.

RU