



Электрическая конвекционная печь

Руководство по эксплуатации

Чтобы в полной мере использовать производительность этого устройства, уменьшить ненужные потери и повреждения, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием оборудования и сохраните его надлежащим образом для дальнейшего применения.

Предупреждение:

1. Люди, имеющие физические, сенсорные или умственные нарушения, а также недостаток опыта и знаний (включая детей), не могут использовать данное оборудование.
2. В случае несоблюдения инструкций по эксплуатации, производитель не несет никакой ответственности за повреждения или неисправности.

Электрические конвекционные печи серии НЕВ - это инновационный продукт, сочетающий в себе преимущества аналогичных продуктов в стране и за рубежом, а также новый стиль, разумную конструкцию, удобное управление, быструю скорость нагрева, равномерность температуры, энергосберегающие функции. Оборудование серии НЕВ предназначено для использования в кинотеатрах, торговых центрах, супермаркетах и других местах с интенсивным трафиком людей.

I. Основные характеристики

МОДЕЛЬ	НАЗВАНИЕ	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕРЫ
--------	----------	----------	---------

НЕВ-4F	Электрическая конвекционная печь	2.6 кВт	595x600x575 мм
НЕВ-8F	Электрическая конвекционная печь	6.4 кВт	835x770x575 мм

II. Транспортировка и хранение

Во время перемещения и транспортировки с изделием следует обращаться осторожно, не переворачивать его вверх дном, чтобы не допустить повреждения внешней обшивки корпуса и внутренних элементов. Хранить оборудование в хорошо проветриваемом помещении, не подверженном воздействию агрессивных газов.

III. Правила техники безопасности и меры предосторожности

1. Это изделие следует поместить на ровную устойчивую поверхность, левая и правая стороны должны быть из негорючего материала на 10 см выше верхней точки оборудования, задняя сторона должна быть из негорючего материала (например, кирпичная стена и т.д.) на 20 см выше оборудования.
2. Напряжение питания в сети должно соответствовать напряжению питания модели продукта.
3. Рабочее место пользователя должно быть расположено в непосредственной близости от оборудования, рядом с выключателем питания, предохранителями и устройствами защиты от утечки тока. Выключатели должны быть установлены в легкодоступном месте и должны быть просты в эксплуатации.
4. Перед использованием оборудование должно быть заземлено.

5. Перед запуском машины следует проверить надежность электрических соединений и безопасность заземления.
6. В случае повреждения кабеля питания, он должен быть заменен на кабель того же типа и только при помощи квалифицированного персонала.
7. Техник-электрик, выполняющий электрическое подключение данного оборудования при установке и техническом обслуживании, должен иметь при себе сертификат электрика, подтверждающий квалификацию специалиста по монтажу.

IV. Инструкции по использованию

1. Подключите питание, включите таймер, установите температуру на 200 градусов, нагрев оборудования длится около 10 минут. При первом использовании, пожалуйста, промойте съемные детали горячей водой. Нагревайте при 200 градусах в течение примерно 30 минут.
2. Откройте дверцу, поместите продукты на противне внутрь печи, а затем закройте дверцу. Установите регулятор температуры на требуемую температуру, настройте таймер на время, необходимое для приготовления (расстояние между противнями должно быть не менее 40 мм, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха).
3. Для включения функции пароувлажнения нажмите на черную кнопку в центре панели управления. Пока кнопка зажата, вода будет поступать на крыльчатку и разбрызгиваться на ТЭНы, после чего испаряться.
4. Когда время работы печи истечет, она автоматически прекратит работу.

Полезный совет: во время работы с печью, пожалуйста, надевайте огнеупорные перчатки, чтобы не обжечься.

V. Очистка и техническое обслуживание

1. При очистке и техническом обслуживании следует отключить подачу электроэнергии и дождаться, когда оборудование полностью остынет, чтобы предотвратить возникновение несчастных случаев.
2. Откройте дверцу, достаньте из печи противни и поместите их в чистую воду с моющим средством для очистки.
3. Очистите печь внутри при помощи неагрессивного чистящего средства и влажного полотенца. Запрещается непосредственно промывать водой, чтобы предотвратить проникновение воды в электрооборудование, в результате чего может произойти авария, связанная с электробезопасностью.
4. Остатки влаги внутри печи удалите сухим полотенцем.
5. После очистки, пожалуйста, включите питание и установите температуру до 80 °C, дождитесь полного высыхания печи и отключите электропитание.

VI. Гарантия

1. Гарантия производителя на изделие действительна в течение шести месяцев.
2. Одно из следующих обстоятельств не позволяет выполнить гарантийный ремонт или замену, и производитель будет взимать плату:
 - A. Истек период действия гарантийного обслуживания.
 - B. Повреждение или неисправность не относятся к гарантийному случаю.
 - C. Данные на идентификационной табличке изделия и характеристики оборудования не совпадают или были изменены.
 - D. Неисправность не относится к техногенным повреждениям.

- Е. Ущерб, причинен обстоятельствами непреодолимой силы.
- Ф. Оборудование использовалось не по назначению или не надлежащим образом.

(Производитель вправе вносить изменения в спецификацию без предварительного уведомления).