

# **VIATTO**™

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПИЦЦЫ**

VA-YS-001



Перед использованием внимательно прочтите руководство.

Предупреждение:

1. Следует надежно заземлить данное изделие перед использованием.
2. Не прикасайтесь к нагревательным компонентам верха при нагреве.

I Основные параметры

Наименование изделия	Модель изделия	Напряжение	Частота	Мощность	Габаритные размеры
Станция для подогрева пищи	VA-YS-001	220-240 В переменного тока	50/60 Гц	1 кВт	330*560*500 мм

II Замечания по установке и рабочая среда

1. Оборудование следует ровно разместить в горизонтальном положении. Пользователь должен установить рядом с оборудованием соответствующий выключатель питания, плавкий предохранитель и устройство защиты от токов, замыкаемых на землю. Для облегчения эксплуатации уберите любые ненужные предметы вокруг оборудования.
2. Используемое этим оборудованием напряжение питания должно соответствовать номинальному напряжению на табличке изделия.
3. Следует надежно заземлить данное изделие перед использованием.
4. Запрещено размещать прибор в воспламеняемых, взрывоопасных и коррозионных местах.
5. Если силовой провод разорван, во избежание рисков ее должны заменить профессионалы.
6. Следует прекратить использование машины при возникновении сбоев и продолжить использование только после устранения неисправности.
7. Не вставляйте и не вынимайте вилку силового кабеля мокрыми руками во избежание повреждения, вызванного ударом тока.
8. Не используйте это изделие во влажной среде или в местах, которые легко могут быть подтоплены водой.
9. Только профессионалы могут ремонтировать или модифицировать это оборудование.
10. Отключайте это оборудование от сети, если оно не используется.

III Инструкция по эксплуатации

1. Проверьте, не ослаблены ли соединения этого оборудования, корректно ли рабочее напряжение, а также безопасно ли и надежно подключение электропитания перед использованием. Оборудование можно использовать только, если подтверждена правильность всего перечисленного.
  2. Включите питание и уложите продукты для подогрева. Установите выключатель нагрева в положение ON и нагревайте продукты инфракрасной нагревательной трубкой. Установите выключатель подсветки в положение ON, если необходима подсветка.
- Запах и легкий дым при первом использовании это нормальное явление. Продолжайте нагрев, пока дым не прекратится.
3. После использования установите выключатели нагрева и освещения в положение OFF и выключите питание во избежание несчастных случаев.

IV Транспортировка и хранение

1. Исключите сильную тряску, сдавливание, переворачивание и ударение в процессе транспортировки.

2. Протрите корпус оборудования начисто во избежание эрозии, когда необходимо упаковать его и поставить на хранение.


#### V Очистка и обслуживание


1. Выключите питание после использования. Протрите его начисто влажным полотенцем без коррозионного чистящего средства. Во избежание повреждения электрических свойств не мойте его непосредственно водой.

2. Если оборудование не будет использоваться длительное время, протрите его начисто и храните в подходящем месте.

3. Во время очистки и обслуживания отключите питание во избежание несчастных случаев.

#### VI Электрическая схема



 K1 – выключатель осветительной лампы    K2 – Выключатель нагрева  
D – Осветительная лампа                      R1, R2 – Трубки нагрева

#### VII Упаковочный лист

Основной блок	Один комплект
Лоток GN	Одна штука
Руководство по эксплуатации	Один экземпляр