



# ПАСПОРТ

## ВИТРИНА ТЕПЛОВАЯ

**Модель:** HKN-WD10B, HKN-WD20B, HKN-WD30B



Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

!Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания.

## **Внимание!**

1. Заземлите оборудование перед использованием.
2. Строго запрещается ополаскивать оборудование водой.

## **1. Технические характеристики**

<b>Модель</b>	<b>Напряжение, В</b>	<b>Частота, Гц</b>	<b>Мощность, кВт</b>	<b>Габариты, мм</b>
HKN-WD10B	220	50	0,62	520x410x520
HKN-WD20B	220	50	0,62	660x450x610
HKN-WD30B	220	50	1,2	970x430x620

## **2. Установка и эксплуатация**

1. Заземлите оборудование перед использованием.
  2. Напряжение питания должно быть номинальным.
  3. Каждый раз перед включением проверяйте наличие воды в резервуаре.
  4. Включите питание, загорится индикатор питания, поверните переключатель нагрева, выберете температуру хранения продуктов, температура может поддерживаться на одном уровне.
  5. При необходимости включите освещение, это облегчит работу и подсветит витрину, для более эффектного освещения включить декоративную подсветку.
  6. После использования витрину следует очистить.
  7. При неисправности обратиться к специалистам для ее поиска и устранения.
  8. Использование этого оборудования запрещается людям с физическими недостатками, недостатками органов чувств или умственно неполноценным, а также людям без опыта и квалификации (включая детей).
- Строго запрещается промывать прибор под струей воды.

### **3. Транспортировка и хранение**

При транспортировке избегайте вибраций и ударов, не переворачивайте и не сжимайте, защищайте от попадания воды, храните на складе с хорошей вентиляцией.

### **4. Чистка и техническое обслуживание**

1. После использования очистите витрину нейтральным чистящим средством.
2. Запрещается красить поверхность витрины, имеется растворимая жидкая изоляция.