



### Охлаждение

Только охлаждающий элемент и режим охлаждения блока теплового насоса



### Нагрев

Только элемент теплового насоса



#### ПРИМЕЧАНИЮ

- 1 Эксплуатация кондиционера воздуха вне диапазона значений рабочей температуры и влажности может привести к серьезным повреждениям.