




Фритюрница электрическая

«RoboFry MC»

Список ЗИП (компоненты)



TM 5966.00.00.000



Поз.	Элемент	Кол-во	Артикул детали*	Примечание
1	Терморегулятор	1	30370	
1	Терморегулятор капиллярный AGO-190S	1	33787	Для с/н 5966223100111, 5966223100112, 5966223100113
1	Комплект терморегулятор с ручкой и наклейкой	-	25579	Аналог 30370
2	Комплект для замены аварийного термостата ТМ 5966.90.00.000	-	33815	э/с V1.0
	Терморегулятор	1	26115	э/с V1.1
3	ТЭН	6		э/с V1.0 использовать 31023
			31023	э/с V1.1
4	Арматура светосигнальная	1	25578	э/с V1.0
			30371	э/с V1.1
5	Клеммник винтовой	1	25581	э/с V1.0
			30676	э/с V1.1
6	Контактор	1	25141	э/с V1.0
			25582	
			32143	э/с V1.0
7	Тумблер	1	17110	
8	Корзина для фритюрницы	2	16775	
9	Ершик для фритюрниц	1	20728	
10	Ножка	4	25583	
11	Кран	1	25584	
12	Вставка ТМ 5966.00.00.004	1	24142	
13	Ручка	1	33007	
14	Наклейка шкала	1	30372	

№ п/п	Название электросхемы	Серийный номер
1	Электросхема V1.0	До с/н 5966222090115 вкл.
2	Электросхема V1.1	С с/н 5966223070101

* артикул детали содержит 1 единицу (шт. / 1 п.м.)