Чистка и обслуживание автоматических эспрессо-машин

Очистка устройства

* Периодическая очистка повышает производительность и продлевает срок использования техники



Если вы заметили, что на дисплее загорелся индикатор ☑ «Бак для отходов полон», откройте переднюю крышку, затем извлеките и опустошите поддон для сбора капель. Извлеките решетку, заварочный блок, молочный стаканчик и контейнер для остатков молотого кофе. Резервуар для отходов рекомендуется чистить регулярно в процессе использования.







Промойте поддон для сбора капель, решетку, резервуар для отходов и емкость для воды под струей проточной воды.










Очистка молочного стаканчика

* Рекомендуется мыть молочный стаканчик после каждого использования — это важно для вкусаи качества вашего кофе с молоком.






Полностью разберите стаканчик. У вас должно получиться 8 деталей.



Промойте все детали теплой проточной водой.



Прочистите 4 детали, изображенные ниже, при помощи входящей в комплект иглы. Убедитесь, что на них нет остатков молока. Это важно для вкуса и качества вашего кофе.




















* Ваша кофемашина проводит самоочистку автоматически перед каждым использованием и после него.



Перед запуском автоматического процесса очистки поставьте емкость для воды под дозатор кофе. При очистке из него вытекает примерно 50-60 мл жидкости.


Удаление накипи

* Очистка от накипи повышает эффективность работы кофемашины и продлевает срок ее службы.

О том, что устройству требуется очистка от накипи, сообщает оранжевый индикатор со звездочкой ☆ на дисплее кофемашины. Если он загорелся, растворите один пакетик порошка для удаления накипи в небольшой емкости, а затем перелейте получившуюся смесь в резервуар для воды. Долейте воду до уровня, обозначенного значком удаления накипи.



После появления индикатора с изображением капли \bigcirc извлеките резервуар для воды и вновь наполните его водой до уровня, обозначенного значком удаления накипи.



Нажмите и удерживайте значок «Очистка от накипи» 於 на дисплее кофемашины в течение 3 секунд. Процесс удаления накипи проходит в два этапа. Сперва поставьте емкость объемом 1 литр под дозатор кофе. В процессе очистки из него будет вытекать вода. Не прерывайте процесс, пока на дисплее не появится оповещение «Вода закончилась» 🔾 .



Процесс очистки продолжится автоматически после установки резервуара для воды. О завершении вам сообщит погасший индикатор удаления накипи.





Автоматическая очистка молочного стаканчика

* Процесс автоматической очистки необходимо повторять после каждого применения.

Перед началом убедитесь, что молочный стаканчик пуст. Затем запустите очистку сопла для подачи молока. Для этого дважды нажмите на значок «Удаление накипи» ❖. Процесс начнется с подачи небольшого количества воды через рожок для молока. После этого молочный стаканчик нужно снять и промыть вручную. Подробнее см. в разделе «Очистка молочного стаканчика».





Слив воды

* Эта операция позволяет слить всю воду из устройства

Если вы не планируете использовать кофемашину в ближайшее время, рекомендуется слить воду из резервуара. Для этого нажмите и удерживайте кнопку питания и значок 💆 в течение 3 секунд. Затем извлеките резервуар для воды — после этого начнется процесс слива. Устройство отключится автоматически после того, как вся вода будет слита.







GRUNDIG

Этот документ используется совместно для различных цветовых вариантов и версий продукта. Визуальные элементы и цвета могут отличаться.