

Хранение ваших сигар в идеальных условиях.

Сигары, как и вино, необходимо хранить в особых условиях, чтобы выявить все их ароматы во время дегустации. Для этого сигары следует помещать в среду с влажностью от 65 до 75% и температурой между 16 и 20°C.

Сигары не любят колебаний температуры и влажности, поэтому их нужно хранить в стабильной среде.

NEW

ЦИФРОВАЯ НАСТРОЙКА ВЛАЖНОСТИ

A



- ⊕ Вместимость: 100-250 сигар*
- ⊕ Экологичность
- ⊕ Внутреннее LED освещение
- ⊕ Электронный термостат с цифровым дисплеем температуры и влажности
- ⊕ Дверь с АУФ стеклопакетом
- ⊕ Черный дизайн с рамой из нержавеющей стали
- ⊕ Ящики из дерева, в том числе 2 съемных выдвижных ящика
- ⊕ Замок
- ⊕ Принудительная циркуляция воздуха



Экологичность

Наши продукты произведены с соблюдением всех европейских экологических правил. В частности, используемый хладагент (R600A - изобутан) не относится к хладагентам CFC и HFC и не загрязняет окружающую среду

Потребление энергии рассчитывается на основании результатов, полученных в течение 24 ч в стандартных условиях испытаний. Фактическое потребление энергии зависит от условий эксплуатации и расположения устройства.

Это устройство предназначено для использования при температуре окружающей среды от 16°C до 38°C.

* Вместимость зависит от размеров сигар



> ОСНАЩЕНИЕ

- Механическая система увлажнения
- 3 ящика из дерева, в том числе 2 съёмных выдвижных с возможностью наклона до 30°
- 4 регулируемые ножки
- Встроенная ручка

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Диапазон регулировки: 16°C- 22°C
- Класс энергопотребления: A
- Энергопотребление: 117 кВт/год
- Климатический класс: N-ST (16-38°C)
- Уровень шума: 39 дБ
- Хладагент: R600A

A

Размеры и Вес

Без упаковки (мм) : Ш395 x Г500 x В505


С упаковкой (мм) : Ш460 x Г545 x В560

Вес брутто/нетто (кг) : 30 / 25

GENCOD : 3 541 361 310 058

NEW

ЦИФРОВАЯ НАСТРОЙКА ВЛАЖНОСТИ



Настройка влажности и температуры

Кнопка для выбора показаний температуры или влажности.

Нажмите кнопку один раз. На дисплее отобразится значение либо °C (температура) либо H (влажность). Для возврата в прежний режим отображения нажмите кнопку еще раз.

Настройте значение влажности в соответствии с вашими предпочтениями по хранению сигары.

По умолчанию ваше устройство настроено на 60% влажности и 20°C температуры.

Если хранить сигары в слишком теплом и влажном месте, табак может разбухнуть и повредить оболочку (покровный лист), а во время дегустации он будет гореть неравномерно и даже регулярно гаснуть.

К тому же, слишком теплая и влажная среда благоприятствует появлению плесени и бактерий.

Если сигары хранить в чрезмерно сухом месте, табак может сохнуть и также повредить оболочку (покровный лист), что приведет к потере аромата, в результате сигары станут малопривлекательны в употреблении.

