

РУКОМОЙНИКИ KAYMAN

PM-400/320, PMK-400/320, PMH-400/320, PMH3-400/325



Паспорт и руководство по эксплуатации

Сертификат соответствия:

№РОСС ИТ.МБ01 В06368 от 15.09.2009

EAC



К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ:

Компания благодарит Вас за покупку выпускаемого нами производственного оборудования.

Рекомендуем ознакомиться с содержанием данного руководства по эксплуатации изделия, монтажу и техническому обслуживанию.

СОДЕРЖАНИЕ

	Введение	3
1	Назначение изделия	3
2	Комплект поставки	3
3	Технические характеристики	4
4	Устройство и принцип работы	4
5	Подготовка изделия к работе. Порядок работы	4
6	Срок службы и правила эксплуатации изделия	4
7	Техническое обслуживание	5
8	Упаковка, транспортировка и хранение	6
9	Свидетельство о приемке	6
10	Гарантийные обязательства	7



Введение

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления потребителя с устройством и принципом использования изделия.

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

В период эксплуатации бережно обращайтесь с изделием, не допускайте механических повреждений деталей. Содержите изделие в чистоте.

1. Назначение изделия

Рукомойник KAYMAN предназначен для мытья рук на предприятиях общественного питания. Рукомойник может быть использована как отдельно стоящее оборудование, так и в составе технологических линий.

2. Комплект поставки

	Наименование	PM-400/320	PMK-400/320	PMH-400/320	PMH3-400/325
		Кол-во, шт			
1	Емкость	1	1	1	1
2	Выпуск-сифон	1	1	1	1
3	Излив	–	1	1	–
4	Шайба под излив	1	1	1	1
5	Подводка гибка 50 см	–	1	–	–
6	Подводка гибка 100 см	–	–	1	–
7	Корпус сварной	–	–	–	1
8	Облицовка	1	1	1	–
9	Подставка под умывальник	–	–	1	–
10	Клапан	–	1	–	–
11	Педадь-клапан	–	–	1	–
12	Инструкция по установке	1	1	1	–
13	Руководство по подключению	–	1	1	–
14	Паспорт	1	1	1	1



3. Технические характеристики

Наименование	ДхШхВ, мм	Размер емкости, мм	Объем, л	Тип корпуса
PM-400/320	400x325x210	355x255x150	13,5	Облицовка
PMK-400/320	400x325x210	355x255x150	13,5	Облицовка
PMH-400/320	400x325x850	355x255x150	13,5	Облицовка + подставка под умывальник
PMH3-400/325 (закрытый)	400x325x850	355x255x150	13,5	Сварной каркас с распашной дверкой и полкой

4. Устройство и принцип работы

Рукомойник KAYMAN состоит из емкости и корпуса. Емкость – с отверстием $\varnothing 90$ под выпуск, отверстием $\varnothing 32$ под излив и пристенным бортиком высотой 40 мм.

Детали корпуса изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 430.

Для подключения рукомойника с клапаном используется гибкая подводка (штуцер-гайка).

5. Подготовка изделия к работе. Порядок работы

Сборку и монтаж изделия производить в перчатках!

Снять упаковку, установить по месту использования. Выполнить санитарную обработку при помощи нейтральных моющих средств и мягкой ткани. Изделие готово к работе.

6. Срок службы и правила эксплуатации изделия

При условии выполнения перечисленных ниже правил эксплуатации и ухода, срок службы изделия составляет **10 лет**.

Каждое изделие предназначено для определенной цели использования, поэтому использование любого изделия допускается только в соответствии с его функциональным назначением.

6.1. Температура

Запрещена эксплуатация при температуре ниже **0°C** и выше **+40°C**.



6.2. Влажность

Сохранение потребительских качеств изделия - при влажности воздуха **не более 80% при 20°C.**

6.3. Уход

Уход за рабочими поверхностями (столешницы, мойки) осуществлять мягкой влажной тканью, поролоновой губкой или специальными мягкими щетками с применением соответствующих моющих средств.

По завершении любой чистки необходимо высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке. Обратите особое внимание на внутренние и мало вентилируемые части и точки соединения.

6.4. Агрессивные среды и абразивные материалы

Избегать попадания на изделие кислот, щелочей, масел и растворителей. Применение подобных моющих средств недопустимо!

Не эксплуатировать в среде с высоким содержанием паров кислот, щелочей, масел и растворителей в атмосфере.

Не проводить по поверхности изделия и не ударять острыми (режущими, колющими) или тяжелыми предметами.

7. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание и ремонт изделия проводит специально обученный персонал. Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по утвержденной структуре ремонтного цикла. Ежемесячно проверять надежность крепления соединений.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.



8. Упаковка, транспортировка и хранение

8.1. Рукомойники KAYMAN упаковывается в гофрированный картон. Для закрытого рукомойника дополнительно используется полиэтиленовая пленка.

8.2. Транспортирование изделий может производиться на любом виде транспорта с соблюдением мер защиты от атмосферных осадков и механических повреждений.

8.3. Изделие на складе должно храниться в упакованном виде при температуре **от -30 до +40°C**, при относительной влажности **не более 80% при 20°C** и при отсутствии в воздухе агрессивных паров, вредно действующих на материал изделия.

9.Свидетельство о приемке

Рукомойник KAYMAN _____ соответствует Техническим условиям **ТУ 5151-001-49889137-2015** и признан годным для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска: _____

Продан _____

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя _____



10. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий **ТУ 5151–001–49889137–2015** при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации данного изделия.

Гарантийный срок эксплуатации **1 год** со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев от даты изготовления. При отсутствии акта сдачи в эксплуатацию гарантийный срок исчисляется с момента покупки.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Гарантия не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ В РЕМОНТЕ В ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов изготовитель обязуется заменить изделие в целом.

Рекламации изготовителю предъявляются в порядке и в сроки, предусмотренные «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».